

Altimètre
 Compte tour
 Variomètre
 Horizon Artificiel
 Directionnel
 Anémomètre / Badin
 Aérateur
 Niv bas essence
 P essence
 P huile
 Volets
 Démarreur
 Charge
 Compas
 Indicateur VOR
 Radio
 VOR
 Jour / nuit
 Test
 Montre
 GPS
 Transpondeur
 Température d'huile
 Pression d'huile
 Support Ipad
 Indicateur de charge
 Aérateur



Gaz
 Prises casque
 Contact batterie
 Alternateur
 Indicateur dépression
 Contact magnéto / Dem
 Phares
 Strob
 Feux de Nav
 Bille / Aiguille
 Richesse
 Balise de détresse
 Intercom
 Inter Hp
 Jauge essence
 Jauge essence
 Pression essence
 Indicateur
 Compensateur
 Freins
 Compensateur
 Rés. essence sup
 Réchauffe carbu
 Pompe à essence
 Disjoncteurs
 Robinet d'essence
 Fusibles
 Eclairage
 Prises casque
 Chauffage
 Prise allume cigare

F-GVAD
 Yves Boutarin – 10/2017