

- Altimètre
- Variomètre
- Horizon Artificiel
- Directionnel
- Anémomètre / Badin
- Aérateur
- Montre
- Compas
- Transpondeur
- Indicateur VOR
- Récepteur VOR
- Bouton NAV/COM
- Radio
- Intercom
- GPS
- Bouton HP
- Compte tour moteur
- Pression d'essence
- Voltmètre
- Pression d'huile
- Aérateur



- Gaz
- Détecteur Monoxyde
- Prises casque
- Phares
- Voyants
- P. Huile
- P. Essence
- Réserve essence
- Volets
- Alternateur
- Eclairage tableau de bord
- Bille Aiguille
- Contact magnéto
- Indicateur succion / dépression
- Balise de Détresse
- Richesse
- Alternateur
- Contact batterie
- Démarrreur
- Indicateur Compensateur
- Freins
- Compensateur
- Chauffage
- Réchauffe carbu
- Pompe à essence
- Feux de nav
- Strobes
- Voyants
- Indicateurs
- Décrochage
- Démarrreur
- Servitudes
- Robinet d'essence
- Fusibles avionique
- Prises casque
- Fusible charge
- Indicateur de charge
- Température d'huile
- Jauge essence

# F-GBTZ