

Altimètre  
Variomètre  
Horizon Artificiel  
Directionnel  
Anémomètre / Badin

Compass  
Transpondeur  
Indicateur VOR  
Montre

Bouton NAV/COM  
Radio  
GPS  
Intercom  
Bouton HP

Récepteur VOR  
Support Ipad mini  
Balise de Détresse



Suction  
dépression

Voltmètre  
T. Huile  
Pompe Injection  
Jauges essence  
Ampèremètre  
P. Huile  
Contact magnéto  
Contact Batterie  
Voyant de surcharge

Détecteur  
monoxyde

Rotating  
Feux de nav  
Réchauffage Pitot  
phare  
Prise Alternat  
Breaker  
Bille aiguille  
Compte tour  
Master avionique

Commande des volets  
Richesse  
Secours circuit statique  
Gaz  
Rhéostat éclairage  
Prises casques  
Réchauffage carburateur  
Compensateur  
Robinet d'essence

Vide poche  
Chauffage  
Volet air frais  
Prise alternat  
Prise allume cigare  
(24 volts)

**F-GGZJ**  
Yves Boutarin – 06/2017